

1 Skype™ を設定する

音声通話やビデオ電話をする準備を行います。

- 1 **S** をタップする
- 2 [Skype アカウントを作成] をタップする
- 3 [同意する] をタップする
- 4 名・姓・パスワードを設定し、**OK** をタップする
 - ① 名・姓を設定する「ローマ字入力モードです」
 - ② Skype 名を設定する
 - ③ パスワードを設定する(6 ~ 20 文字)
*ユーザー名とメールアドレスは設定済みです
- 5 サインアップが完了したら、**!** をタップし [設定] をタップする

6 [音声通話とビデオ通話]の [ビデオ通話モニター] をタップする

7 **←** をタップする

設定完了
OK をタップしてホーム画面に戻る

左下に続く

「スタートアップガイド Part 1」で初期設定を行った後にお読みください。

- 1 Skype™ を設定する
- 2 mia 音声検索を設定する
- 3 mazec3 を設定する
 - ・ MAP と位置情報を設定する
 - ・ ヤマダ電機マルチ SNS ポータルを使用する
 - ・ Play ストアを使用する

2 mia 音声検索を設定する

音声対話アシスタント「mia 音声検索」を設定します。詳しい操作説明は **1** からヘルプをご覧ください。

- 1 **!** をタップする
- 2 [同意する] をタップする。
- 3 [今すぐスタート!] をタップする。
- 4 アプリ画面が表示される

設定完了
OK をタップしてホーム画面に戻る

3 mazec3 を設定する

文字入力を付属のペンで行えるように設定します。詳しい操作説明は **2** からヘルプをご覧ください。

- 1 **lm** をタップする
- 2 [mazec3 を使える状態にする。] をタップする

設定完了
OK をタップしてホーム画面に戻る

左下に続く

- 3 [mazec3 for EveryPad II] をタップする
- 4 [OK] をタップする
- 5 **←** をタップする
- 6 画面をスクロールし、テキストボックスをタップする
- 7 画面上部のバーを下にドラッグし、[入力方法の選択] をタップする
 - ① バーを下にドラッグする
 - ② タップする
- 8 [mazec3 for EveryPad II] をタップする
- 9 アプリ画面が表示される
- 10 **lm** をタップする
 - ① タップする
 - ② ヘルプを参照する場合はここをタップする

設定完了
OK をタップしてホーム画面に戻る


手書き入力スペース

* マップのアイコンの位置は EveryPad II と異なります

MAP と位置情報を設定する

位置情報を設定すると、MAP がもっと便利に使えます。詳しい操作説明は、 からヘルプをご覧ください。

1 [マップ]をタップする




2 [同意して続行]をタップする



3 [保存する]をタップする



マップ表示後 をタップし、
4 [設定]をタップする



左下に続く

5 [位置情報サービス]
をタップする



6 [位置情報にアクセス]
をタップする



7 [同意する]をタップする



8 設定を完了する




設定完了

をタップしてホーム画面に戻る

ヤマダ電機マルチ SNS ポータルを使用する

ヤマダとお客様を結ぶソーシャルネットワークサービスです。

[マルチ SNS for EveryPad]をタップする



ゲームをすると、店舗で使える
ヤマダポイントがもらえたり
するゲームサイトです。



新作から珠玉の名作まで
ヤマダ動画で楽しめます。



家電から日用品まで、豊富な
品揃えのインターネット
ショッピングモールです。

クイズ

ヤマダポイントで遊べる
クイズゲームです。



話題のタイトルを揃えた
電子書籍サービスです。



ヤマダの家電ネット
ショッピングサイトです。




耳より情報満載の家電レビュー
サイトです。

Play ストアを使用する

アプリを入手する場合は、Play ストアからダウンロードします。
詳しい操作説明は、 からヘルプをご覧ください。

[Play Store]をタップする



* マップのアイコンの位置は EveryPad II と異なります