EveryPad by YAMADA

スタートアップガイド **Part 1**

最初にこのガイドを見ながら
初期設定を行ってください。

1 初期設定をする
- 言語と日時の設定
- ワイヤレスネットワーク接続
- Google設定

2 Skypeの設定をする

3 mia 音声検索を使用する

4 7notes with mazecの設定をする

1 初期設定をする

EveryPad の電源をはじめて入れると、初期設定画面が表示されます。画面の指示にしたがって、各項目を設定してください。

まず、電源を入れましょう

1 EveryPadのパワーボタンを長押しする

2 UQ WiMAX(別売)の電源ボタンを押す

Memo
無線LANルーターによって操作が異なります。ご使用の無線LANルーターの操作方法にしたがってください。

言語と時間を設定しましょう

言語、地域、および時間帯の設定をする

Memo 画面が真っ暗になった場合

ワイヤレスネットワーク接続しましょう

1 [スキャン中] をタップする

※お手元に、UQ WiMAX(別売)に付属されている、「無線LAN初期設定」のシールをご用意ください。

無線 LAN 初期設定 SSID1: xxxxxxxxx WPA Key: xxxxxxxxx

左下に続く

ワイヤレスネットワーク接続しましょう(続き)

2 「無線LAN初期設定」シールのSSID1 の名称をタップする

Memo
UQ WiMAX以外の無線LANルーターをご使用の場合は、お手持ちの無線LANルーターをご確認ください。

3 「無線LAN初期設定」シールの WPA Keyを入力して、[接続]をタップする



アルファベットや数字を入力する場合は、ここをタップして入力画面を切り替える

4 [次へ] をタップする



Google の設定をしましょう

1 [新しいアカウント]をタップする

Memo Google アカウントをお持ちの方
[既存のアカウント]をタップして、画面の指示にしたがって設定を行ってください。

2 姓・名を入力して、[▶]をタップする

左下に続く

Google の設定をしましょう(続き)

3 メールアドレスを作成*して、[▶]をタップする



4 パスワードを設定して、[▶]をタップする

5 予備の情報を設定して、[▶]をタップする

6 [今は設定しない]をタップする

7 [▶]をタップする

8 画面に表示されているテキストを入力して、[▶]をタップする

9 [▶]をタップする

10 [完了]をタップする

* ご希望のアドレス名が使用できない場合は、再度、別のアドレス名を設定してください。

Memo ここで設定するメールアドレス・パスワード・予備の情報は大切な情報なので、必ずメモを取って保管してください。

裏面に続く

初期設定が完了しました！

［OK］をタップする

ホーム画面

- **アプリメニュー**
  使用可能なすべてのアプリを表示します。
- **ホーム画面**
  アプリケーションアイコンを表示します。
- **Skype**
  ビデオ電話や音声通話ができます。
- **mia 音声検索**
  声で検索ができます。
- **7notes with mazec**
  手書き入力ができます。
- **詳細メニュー**
  設定・システム設定などを表示します。
- **最近使用したアプリ**
  最近使用したアプリを表示します。
- **戻る**
  前の画面に戻ります。
- **ホーム**
  ホーム画面に戻ります。

2 Skype™ を設定する

音声通話やビデオ電話をする準備を行います。詳しい操作説明は ⋮ からヘルプをご覧下さい。

1 ［Skype アカウントを作成］をタップする

2 ［同意する］をタップする

3 名姓・パスワードを設定し、［サインアップ］をタップする

3 ［サインアップ］をタップする
1 名姓を設定する
※ローマ字入力モードです
2 パスワードを設定する
（6 ～ 20 文字）

※ユーザー名とメールアドレスは設定済みです

4 サインアップが完了したら、⋮ をタップする



5 ［音声通話とビデオ通話］をタップし、［ビデオ通話を有効にする］をタップする

6 ［OK］をタップする

設定完了

をタップして
ホーム画面に戻る

3 mia 音声検索を使用する

音声対話アシスタント「デンちゃん」と会話しながら検索できます。詳しい操作説明は ⋮ からヘルプをご覧下さい。

1 ［▶］をタップする

2 説明を読みながら、［▶］をタップする

3 ［Start mia!］をタップする



4 マイクボタンをタップして話す

設定完了

をタップして
ホーム画面に戻る

4 7notes with mazec を設定する

手書きアプリで文字入力をスラスラ行えます。
詳しい操作説明は ⋮ からヘルプをご覧下さい。

1 ［mazec を使う設定をする］をタップする

2 ［mazec-T 手書き変換 for lenovo］をタップする



3 ［OK］をタップする

4 ⮌ をタップする

5 画面をスクロールし、テキストボックスをタップする



1 画面をスクロールする
2 タップする

6 画面上部のバーを下にドラッグし、［入力方法を選択］をタップする

1 バーを下にドラッグする
2 タップする

7 ［mazec-T 手書き変換 for lenovo］をタップする

8 画面をスクロールして、［7notes を使う］をタップする

1 画面をスクロールする
2 タップする

9 説明を読んで、＋ をタップする

10 手書き入力ができるようになる



設定完了

をタップして
ホーム画面に戻る